



AXELENT

Est 1990

Altura 1400 mm con panel

Nuestro sistema de protección anticaída X-Rail se puede utilizar como protección para altillos. Este sistema es una modificación de nuestra gama X-Guard y, por lo tanto, puede cumplir un doble propósito, protección para altillos y protección de maquinaria.

X-Rail 1400 mm se puede utilizar sin paneles o con Paneles X-Guard Classic: malla.

¡Nota! Si no se instala ningún panel entre los postes se deberá utilizar el pasamanos, la barandilla a nivel de las rodillas y el zócalo de protección. En caso de que si se instale un panel entre los postes, solo será obligatorio el uso del pasamanos y del zócalo.



Modelos

Paneles 13 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	ALTURA (MM)	COLOR
 W322-130025	250	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130040	400	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130050	500	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130060	600	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130070	700	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130080	800	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130090	900	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130100	1000	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130110	1100	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130120	1200	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130130	1300	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130140	1400	1300	Negro grafito (RAL 9011)
 W322-130150	1500	1300	Negro grafito (RAL 9011)

Postes 50x50mm 1 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	ALTURA (MM)	COLOR
 P1170-140		1400	Amarillo zinc (RAL 1018)

Productos relacionados



ACCESORIOS

Juego de calzas

Para ajuste de altura de soportes X-Rail

3 artículos



ACCESORIOS

Pasamanos

Disponible en longitud para adaptarse a paneles con un ancho de 1000 mm y 1500 mm. Para otros anchos de paneles, el pasamanos debe ajustarse en longitud cortándolos in si tu durante el montaje. Los...

7 artículos



ACCESORIOS

Tapón superior

Tapón superior para colocar en el poste.

2 artículos



ACCESORIOS

Zócalo

Disponible solo en el color RAL 9011. Disponible en longitudes de 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes el zócalo debe cortarse in situ durante el montaje.

3 artículos

