



Est 1990

X-Key, llave

Una sola llave para liberar rápidamente el panel. Olvídense de las herramientas. Todo lo que necesita es X-Key.

Los paneles X-Guard solo se pueden desmontar la llave X-Key especial. La X-Key permite realizar rápidamente las operaciones de liberación y sustitución. De serie esto solo se puede hacer desde dentro de la zona de peligro. Ese es también el sistema recomendado por Axelent, porque asegura que se detiene la maquinaria respectiva al abrir un protector móvil.

Después los protectores fijos solo se pueden retirar bajo condiciones seguras. No obstante, si específicamente se requiere para trabajos de mantenimiento particulares o por restricciones de espacio, también es posible retirar los paneles desde fuera del área protegida. Se requieren algunos accesorios para instalar X-Guard para este tipo del acceso. Véase el artículo T01-11.



Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



T00-00-EX

X-Key 4.0, for external release. RAL 1018, Zinc Yellow



T00-00-IN

X-Key 4.0, for inside release. RAL 3001, Traffic Red

